DENON

# Getting Started Connections

## Mise en route Connexions

**AVR-2310CI / 890**

## 4




- FL : **Front Left Speaker** / Enceintes avant gauche
- FR : **Front Right Speaker** / Enceintes avant droit
- C : **Center Speaker** / Enceinte centrale
- SL : **Surround Left Speaker** / Enceintes surround gauche
- SR : **Surround Right Speaker** / Enceintes surround droit
- SBL : **Surround Back Left Speaker** / Enceintes gauche arrière Surround
- SBR : **Surround Back Right Speaker** / Enceintes droit arrière Surround
- SW : **Subwoofer** / Subwoofer

**NOTE : For Surround back connectivity.** Manual
**REMARQUE : Pour la connexion Surround arrière.**




**Cable colors are for illustration purpose only.**
**Make sure "⊕" or "⊖" marking on your cable.**

**Les couleurs de câble ne correspondent pas à la réalité.**
**Assurez-vous que le signe "⊕" ou "⊖" se trouve sur votre câble.**

## Need more information? Manual

**Avez-vous besoin d'autres informations?**




**NOTE : For more connection options.** Manual
**REMARQUE : Autres connexions.**

- **Cables are NOT included.**
- **Les câbles NE sont PAS compris.**

www.denon.com

Denon Brand Company

5421 10024 001D

Printed in China

# Check & choose your VIDEO connection.

**Vérifiez et choisissez votre connexion VIDEO.**




**All analog video signals can be converted to HDMI output.**

Tous les signaux analogiques peuvent être convertis à la sortie HDMI.

Manual "Video Conversion Function"

"Function de conversion vidéo"

## • Follow 1-3 according to your choice of connection.

• Suivez les étapes 1-3 en fonction de la connexion choisie.

## 1




**NOTE**

**There are multiple ways to connect video.**
**Please choose the option that is best for you.**
**(Read Instruction Manual of your TV set.)**

Il y a plusieurs façons d'établir la connexion vidéo.
Veuillez choisir l'option qui vous convient le mieux.
(Lisez le manuel de votre téléviseur.)

## 2




**NOTE**

* **Audio connections are required with analog video connections.**

*Les connexions audio sont requises pour toutes les connexions vidéo.

## 3




**NOTE**

* **Audio connections are required with analog video connections.**
* **When using component video cables, change the assignment of the terminals to be used**

*Les connexions audio sont requises pour toutes les connexions vidéo.
*Si vous utilisez des câbles vidéo composante, modifiez l'attribution des terminaux à utiliser

Manual "Input Assign"